

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Kategorija podatkov	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možen pomen vrednosti
23	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	StatusWheelPressureRearLeft	Odčitki tlaka v zadnjih levih pnevmatikah Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah se posodobi samo, ko se vozilo premika. Če je bilo vozilo parkirano dlje časa, bo še naprej prikazovalo stare vrednosti tlaka v pnevmatikah, dokler ne začne spet voziti.	float	0	7620		0 Območje: 0 - 7620 Enota: mbar
24	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	StatusWheelPressureFrontAxle	Odčitavanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah na sprednji osi	float	150	760		0 Območje: 150 - 760 Enota: KPa
25	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	StatusWheelPressureRearAxle	Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah zadnje osi	float	150	760		0 Območje: 150 - 760 Enota: KPa
26	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	RearFogLightsStatus	Stanje zadnjih meglenk	integer		0	0 [0,1]	{0:"Zadnja meglenka izklopljena","1:"Zadnja meglenka vklopljena"}
27	✓	✓	✓	Zmogljivost vozila	LightningExternalDRL	Stanje dnevnih luči	integer		0	0 [0,1]	{0:"Dnevna luč ni zahtevana","1:"Zahteva za luč za dnevno vožnjo"}
28	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	PositionLightsStatus	Stanje pozicijskih luči	integer		0	0 [0,1]	{0:"Pozicijske luči izklopljene","1:"Pozicijske luči vklopljene"}
29	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	LightningHighBeam	Stanje dolgih luči	integer		0	0 [0,1]	{0:"Prikaz dolgih luči ni zahtevan","1:"Zahtevani prikaz dolgih luči"}
30	✓	✓	✓	Zmogljivost vozila	LightningFrontFogLight	Stanje sprednjih meglenk	integer		0	0 [0,1]	{0:"Sprednje meglenke niso zahtevane","1:"Zahtevane sprednje meglenke"}
31	✓	✓	✓	Zmogljivost vozila	EngineCoolantTemp	Temperatura hladilne tekočine motorja za motor z notranjim zgorevanjem (ni na voljo za električna vozila)	float	-40	214		0 Območje: -40-214 Enota: ° C
32	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	CrashDetectionOutOfOrder	Stanje okvare senzorjev trka	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Funkcija zaznavanja","1:"Okvara pri trčenju zadaj","2:"Okvara pri bočnem ali čelnem trku","3:"Okvara pri zaznavanju trka"}
33	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	SunroofPosition	Položaj strešne strehe	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Položaj okna neveljaven","1:"Položaj okna 0 (zaprt)","2:"Sektor okna 01","3:"Položaj okna 1","4:"Sektor okna 12","5:"Položaj okna 2","6:"Sektor okna 23","7:"Položaj okna 3","8:"Sektor okna 34","9:"Položaj okna 4","10:"Sektor okna 45","11:"Položaj okna 5","12:"Sektor okna 56","13:"Položaj okna 6","14:"Sektor okna 67","15:"Položaj okna 7"}
34	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	HVAC_FanBlowerMotorStatus	Stanje puhalu HVAC (ogrevanje, prežračevanje in klimatizacija)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Motor ventilatorja izklopljen","1:"Vkllopljen motor ventilatorja"}
35	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	Ravni hitrosti puhalu HVAC (ogrevanje, prežračevanje in klimatizacija)	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Brez prikaza","1:"Raven 1","2:"Raven 2","3:"Raven 3","4:"Raven 4","5:"Raven 5","6:"Raven 6","7:"Raven 7","8:"Raven 8","9:"Raven 9","10:"Raven 10","11:"Raven 11","12:"Raven 12","13:"Raven 13","14:"Raven 14","15:"Puhalo izklopljeno"}
36	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	Stanje recirkulacije zraka HVAC (ogrevanje, prežračevanje in klimatizacija)	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Brez prikaza","1:"Recikiranje vklopljeno","2:"Recikiranje izklopljeno"}
37	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	HVAC_RecyclingAutoDisplay	Stanje samodejne recirkulacije zraka HVAC (ogrevanje, prežračevanje in klimatizacija)	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Vrednost ni na voljo","1:"Samodejno recikiranje ni v teku","2:"Samodejno recikiranje v teku","3:"Ni uporabljeno"}
38	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	GearBoxAutoLeverPosition	Izbira vzvoda menjalnika	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Parkiranje - P","1:"Vzratna vožnja - R","2:"Neutrlni - N","3:"Vožnja - D","4:"Ročni način - M","5:"L-nizka prestava","6:"Dr-Drive Sport","7:"Potjen položaj vovoda (brez signala stikala)","8:"B (zavora)","9:"Ni uporabljeno","10:"Ni uporabljeno","11:"Ni uporabljeno","12:"Ni uporabljeno","13:"Ni uporabljeno","14:"Ni uporabljeno","15:"Ni na voljo"}
39	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	HVAC_Temperature	HVAC (ogrevanje, prežračevanje in klimatizacija) temperatura levega podnetnega območja	float	0	127.5		0 Območje: 0-127.5 enote: ° C
40	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	LightingWarningLightsStatus	Stanje opozorilnih luči – ročno ali samodejno (na primer med zaslimim zaviranjem)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Opozorilne lučke izklopljene","1:"Opozorilne lučke vklopljene"}
41	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	GearBoxAutomaticRangeIndication	Prestava ali način menjalnika, ki trenutno deluje	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,7,8,9]	{0:"OFF","1:"P-parkiranje","2:"R-vzratna prestava","3:"N-neutrlna","4:"D-Drive","5:"S-Sport","6:"L-nizka prestava","7:"B-Brake","8:"1. prestava","9:"2. prestava","10:"3. prestava","11:"4. prestava","12:"5. prestava","13:"6. prestava","14:"7. prestava","15:"8. prestava","16:"9. prestava","17:"10. prestava","18:"Ni uporabljeno","19:"Ni uporabljeno","20:"Ročno 1. prestava","21:"Priročnik 2","22:"Priročnik 3","23:"Priročnik 4","24:"Priročnik 5","25:"Priročnik 6","26:"Ročni 7","27:"Priročnik 8","28:"Priročnik 9","29:"Ročno 10","30:"Ni uporabljeno","31:"Ni uporabljeno","32:"Samodejno 1","33:"Samodejno 2","34:"Samodejno 3","35:"Auto 4","36:"Auto 5th","37:"Auto 6th","38:"Auto 7th","39:"Auto 8th","40:"Auto 9th","41:"Auto 10th","42:"Ni uporabljeno","43-63:"Ni uporabljeno"}
42	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	EngineRawSensor	Odstotek navora motorja (skala 0-125 %) - odstotek lahko za kratek čas preseže nazivno najvišjo vrednost 100 %, na primer v primeru 'prevelikega pospeševanja'.	float	0	125		0 Razpon: 0-125 enota%
43	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	ePedalModeDisplay/Request	Stanje načina e-pedal	integer		0	0 [0,1]	{0:"Brez zaslona","1:"Način ePedal je aktiven vklopljen"}
44	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	DoorsBackLocked	Stanje ključavnice zadnjih vrat	integer		0	0 [0,1]	{0:"Zadnja vrata so odklenjena","1:"Zadnja vrata so zaklenjena"}
45	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	BrakeLampStatus	Stanje svetilke zavorne luči – ročno ali samodejno (na primer med zaviranjem v sili)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Zavorna lučka izklopljena","1:"Zavorna lučka vklopljena"}
46	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Trenutna temperatura ogrevanja, prežračevanja in klimatizacije (HVAC) v kabini vozila	float	-40	60		0 Območje: - 40 - 60 enot: ° C
47	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	EngineAirTemperature	Temperatura zraka motorja v sesalnem kolektorju (sistem za dovod zraka v motor). Nekateri podatki so lahko izklopljeni ali nezanesljivi, ker senzor ni deloval pravilno ali so bili pogoji nenavadni, ko so bili podatki zbrani. Za Nissan Qashqai (J12) vemo, da je -40 °C privzeta vrednost, ki se prikaže, ko pride do napake.	integer	-40	86		0 Območje: - 40 - 86 Enota: ° C
48	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	WipingFrontDuration	Stanje hitrosti brisalcev sprednjega stekla	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Sprednji brisalec ustavljen","1:"Nizka hitrost aktivna","2:"Visoka hitrost aktivna","3:"Ni na voljo"}
49	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	WindowsFrontLeftPosition	Trenutni položaj sprednjega levega okna	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Položaj okna neveljaven","1:"Okno popolnoma zaprt (blokada strojne ali programske opreme)","2:"Položaj kratkega spusta okna","3:"Okno v vmesnem položaju (zgornji položaj od položaja RCU)","4:"Položaj spuščanja okna RCU","5:"Okno v vmesnem položaju (privzeto ali nižje od položaja RCU)","6:"Okno popolnoma odprto (programska blokada)","7:"Okno popolnoma odprto (strojna blokada)"}
50	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	WindowsFrontRightPosition	Takojšen položaj sprednjega desnega okna	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Položaj okna neveljaven","1:"Okno popolnoma zaprt (blokada strojne ali programske opreme)","2:"Položaj kratkega spusta okna","3:"Okno v vmesnem položaju (zgornji položaj od položaja RCU)","4:"Položaj spuščanja okna RCU","5:"Okno v vmesnem položaju (privzeto ali nižje od položaja RCU)","6:"Okno popolnoma odprto (programska blokada)","7:"Okno popolnoma odprto (strojna blokada)"}
51	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	BCM_PositionDriverSide	Položaj na voznikovi strani (volani na levi strani / volanu na desni strani)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Leva stran","1:"Desna stran"}
52	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusIgnitionSwitchPosition	Stanje stikala za vžig vozila	integer		0	0 [0,1]	{0:"Izven položaja vžiga","1:"Obrnjen v vžig ali začetni položaj"}
53	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	DoorsDriverLocked	Stanje zaklepanja voznikovih vrat.	integer		0	0 [0,1]	{0:"Voznikova vrata odklenjena","1:"Voznikova vrata zaklenjena"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategorija podatkov	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možen pomen vrednosti
54	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	DoorsPassengerLocked	Stanje zaklenjenosti sovoznikovih vrat	integer	0	0	{0,1}	{0}"Sovoznikova vrata odklenjena";1}"Sovoznikova vrata zaklenjena"
55	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	DoorsRearRightLocked	Stanje zaklepanja zadnjih desnih vrat	integer	0	0	{0,1}	{0}"Zadnja desna vrata odklenjena";1}"Zadnja desna vrata zaklenjena"
56	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	DoorsRearLeftLocked	Stanje zaklepanja zadnjih levih vrat	integer	0	0	{0,1}	{0}"Zadnja leva vrata odklenjena";1}"Zadnja leva vrata zaklenjena"
57	✓	✓	✗	Stanje v vozilu	SeatBeltFirstRowDriver	Stanje voznikovega varnostnega pasu	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
58	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	SeatBeltFirstRowCenter	Stanje varnostnega pasu potnika v prvi vrsti v sredini. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan", če v prvi vrsti ni osrednjega sedea.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
59	✓	✓	✗	Stanje v vozilu	SeatBeltFirstRowPassenger	Stanje varnostnega pasu sopotnika v prvi vrsti	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
60	✓	✓	✓	Stanje v vozilu	SeatBeltSecondRowCenter	Status varnostnega pasu potnika v drugi vrsti v sredini. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan", če v drugi vrsti ni osrednjega sedea.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas je odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
61	✓	✓	✓	Stanje v vozilu	SeatBeltSecondRowLeft	Stanje levega varnostnega pasu druge vrste potnika. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedea v drugi vrsti.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas je odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
62	✓	✓	✓	Stanje v vozilu	SeatBeltSecondRowRight	Stanje desnega sovoznikovega varnostnega pasu v drugi vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedea v drugi vrsti.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas je odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
63	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	SeatBeltThirdRowCenter	Status varnostnega pasu srednjega potnika v tretji vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedea v tretji vrsti.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
64	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	SeatBeltThirdRowLeft	Status tretje vstice levega sovoznikovega varnostnega pasu. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedea v tretji vrsti.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
65	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	SeatBeltThirdRowRight	Status desnega sovoznikovega varnostnega pasu v tretji vrsti. Vrednost "Varnostni pas ni nadzorovan" v primeru, da ni sedea v tretji vrsti.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Varnostni pas ni nadzorovan";1}"Varnostni pas odpet";2}"Varnostni pas je pripet";3}"Ni na voljo"
66	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	WindowsRearLeftPosition	Trenutni položaj levega zadnjega stekla	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0}"Položaj okna nevejaven";1}"Okno popolnoma zaprt (blokada strojne ali programske opreme);2}"Položaj kratkega spusta okna";3}"Okno v vmesnem položaju (zgornji položaj od položaja RCU);4}"Položaj spuščanja okna RCU";5}"Okno v vmesnem položaju (privzeto ali nižje od položaja RCU);6}"Okno popolnoma odprto (programska blokada);7}"Okno popolnoma odprto (strojna blokada)"
67	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	ESCBrakingPedalInformation	Pritisnite stanje zavorne stopalke	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0}"Ni uporabljeno";1}"Zavorni pedal ni pritisnjen";2}"Zavorni pedal pritisnjen";3}"Ni uporabljeno";4}"Zavorni pedal je bil potrjen pritisnjeno";5}"Ni uporabljeno";6}"Ni uporabljeno";7}"Ni na voljo"
68	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	LightningFlashingIndicator	Stanje utripajočih svetlobnih indikatorjev	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0}"levi in desni utripajoči indikatorji OFF";1}"levi utripajoči indikator ON in desni utripajoči indikator OFF";2}"levi utripajoči indikator OFF in desni utripajoči indikator ON";3}"levi utripajoči indikator ON in desni utripajoči indikator ON";7}"Unavailable"
69	✓	✓	✗	Zmogljivost vozila	LightningLowBeam	Stanje zahteve za zasenčene luči	integer	0	0	{0,1}	{0}"Prikaz kratkih luči ni zahtevan";1}"Zahtevani prikaz kratkih luči"
70	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	PresencePassenger	Stanje prisotnosti potnikov. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
71	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	CustomerPresenceFirstRowCenter	Stanje prisotnosti potnikov v središču prve vrste. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
72	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	CustomerPresenceSecondRowCenter	Stanje prisotnosti potnikov v drugi vrsti v središču. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
73	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	CustomerPresenceSecondRowLeft	Status prisotnosti potnikov v drugi vrsti. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
74	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	CustomerPresenceSecondRowRight	Status prisotnosti potnika v drugi vrsti. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
75	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	CustomerPresenceThirdRowCenter	Status prisotnosti potnikov v tretji vrsti v središču. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
76	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	CustomerPresenceThirdRowLeft	Status tretje vrste je zapustil prisotnost potnikov. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
77	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	CustomerPresenceThirdRowRight	Stanje prisotnosti potnika v tretji vrsti. "Prisotna": teža, ki jo zazna senzor tlaka (katera koli vrsta, vključno z živalmi ali prtljago). "Odsoten": teža ni bila zaznana. "Neznano": varnostni pas pritrjen. "Ni nadzorovano": ni senzorja tlaka na sedehu (ali brez sedea).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ni nadzorovano";1}"Prisotno";2}"Odsoten";3}"Neznano"
78	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	WheelPressurestateFrontLeft	Stanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah za sprednje levo kolo	integer	0	0	{0,1}	{0}"Posodobljen tlak";1}"Pritisk ni posodobljen"
79	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	WheelPressurestateFrontRight	Stanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah za sprednje desno kolo	integer	0	0	{0,1}	{0}"Posodobljen tlak";1}"Pritisk ni posodobljen"
80	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	WheelPressurestateRearLeft	Stanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah za zadnje levo kolo	integer	0	0	{0,1}	{0}"Posodobljen tlak";1}"Pritisk ni posodobljen"

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Kategorija podatkov	Data Name (English Only)	Opis	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Možen pomen vrednosti
81	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	WheelPressureStateRearRight	Stanje sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah za zadnje desno kolo	integer	0	0	0,1	("0""Posodobljen tlak";"1""Pritisak ni posodobljen")
82	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	WindowsRearRightPosition	Stanje trenutnega položaja zadnjega desnega okna	integer	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	("0""Položaj okna neveljaven";"1""Okno popolnoma zaprto (blokada strojne ali programske opreme)";"2""Položaj kratkega spusta okna";"3""Okno v vmesnem položaju (zgornji položaj od položaja RCU)";"4""Položaj spuščanja okna RCU";"5""Okno v vmesnem položaju (privzeto ali nižje od položaja RCU)";"6""Okno popolnoma odprto (programska blokada)";"7""Okno popolnoma odprto (strojna blokada)");
83	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	DriveModeState	Stanje načina vožnje	integer	0	0	0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,4,5,6,7,8,9	("0""Način 0= NORMAL/STANDARD/AUTO";"1""Način 1=Eco";"2""Način 2=SPORT/TRACK";"3""Način 3=SPORT+POWER";"4""Način 4=COMFORT";"5""Način 5=OSEBNI";"6""Način 6=SNOW";"7""Način 7";"8""Način 8=OFF-ROAD/GRAVEL";"9""Način 9=BLATO/RUT";"10""Način 10=PESEK";"11""Način 11=TOW";"12""Način 12=VSA CESTA/SKALA";"13""Način 13=EXTREM";"14""Način 14=PERFO";"15""Način 15=VITAMIN";"16""Način 16=RACE";"17""Način 17";"18""Način 18";"19""Način 19";"20""Način 20";"21""Način 21";"22""Način 22";"23""Način 23";"24""Način 24";"25""Način 25";"26""Način 26";"27""Način 27";"28""Način 28";"29""Način 29";"30""Način 30";"31""Ni na voljo");
84	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	FrontWiperSwitchStatus	Stanje hitrosti brisalca vetrobranskega stekla	integer	0	0	0,1,2,3,4,5,6,7	("0""izklopljeno";"1""Prekinjeno ali samodejno";"2""Nizka hitrost";"3""Visoka hitrost";"4""Megla";"5""Ni uporabljeno";"6""Ni uporabljeno";"7""Ni uporabljeno");
85	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusDoorDriver	Stanje voznikovih vrat	integer	0	0	0,1,2	("0""Vrednost ni na voljo";"1""Voznikova vrata zaprta";"2""Voznikova vrata odprta");
86	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusDoorRearLeft	Stanje zadnjih levih vrat	integer	0	0	0,1,2	("0""Vrednost ni na voljo";"1""Zadnja leva vrata zaprta";"2""Zadnja leva vrata odprta");
87	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusDoorRearRight	Stanje zadnjih desnih vrat	integer	0	0	0,1,2	("0""Neizmerna vrednost";"1""Zadnja desna vrata zaprta";"2""Zadnja desna vrata odprta");
88	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusDoorTailGate	Stanje vrat prtljavnika	integer	0	0	0,1,2	("0""Neizmerna vrednost";"1""Vrata prtljavnika so zaprta";"2""Vrata prtljavnika so odprta");
89	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusDoorFrontLeft	Stanje sprednjih levih vrat	integer	0	0	0,1,2	("0""Vrednost ni na voljo";"1""Vrata zaprta";"2""Vrata odprta");
90	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	ActivationStateFCW	Stanje vklopa/izklopa samodejnega zaviranja v sili (AEB) in opozorila pred frontalnim trkom (FCW)	integer	0	0	0,1,3	("0""AEB OFF / FCW OFF";"1""AEB OFF / FCW ON";"3""AEB ON / FCW ON");
91	✓	✗	✗	Zmogljivost vozila	StateActivation	Stanje aktivacije opozorila o zapustitvi voznega pasu (LDW)	integer	0	0	0,1,2,3	("0""Ni na voljo";"1""Aktivirano";"2""Deaktivirano";"3""Ni uporabljeno");
92	✓	✗	✗	Statistika vožnje in vedenje med vožnjo	StatusSpeedUnit	Enota za merjenje hitrosti za vozilo	integer	0	0	0,1	("0""Enota hitrosti v km/h";"1""Enota hitrosti v mph");
93	✗	✗	✓	Informacije o bateriji in polnjenju	HVACEVStatusofAC	Stanje vklopa/izklopa klimatske naprave	integer	0	0	0,1	("0""IZKLOPLJENO";"1""VKLOPLJENO");
94	✗	✗	✓	Informacije o bateriji in polnjenju	EV_HeaterStatus	Stanje vklopa / izklopa grelnika	integer	0	0	0,1	("0""IZKLOPLJENO";"1""VKLOPLJENO");
95	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusDoorPassenger	Stanje potniških vrat	integer	0	0	0,1,2	("0""Vrednost ni na voljo";"1""Sovoznikova vrata zaprta";"2""Sovoznikova vrata odprta");
96	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	StatusDoorFrontRight	Stanje odprta/zaprta sprednjih desnih vrat na instrumentni plošči	integer	0	0	0,1,2	("0""Vrednost ni na voljo";"1""Vrata zaprta";"2""Vrata odprta");
97	✓	✗	✗	Stanje v vozilu	PresoakActivationStatus	Daljsko aktiviranje klimatske naprave	integer	0	0	0,1,2,3	("0""Predkondicioniranje prepovedano";"1""Ni predkondicioniranja v teku";"2""Predkondicioniranje v teku";"3""Ni na voljo");